

# Wały przeciwpowodziowe rzeki Iłownicy

W km 0+000-10+500

L km 0+000-2+750

km 2+750-3+200

km 0+000-1+314

km 0+000-0+350

P km 0+000-1+500

km 0+000-1+170

km 0+000-1+900

km 0+000-1+684

km 0+000-0+200

km 0+000-0+300

km 0+000-0+100

km 0+000-0+300









