



Wały rzeki Iłownicy

L	km 0+000 - 1+120	P	km 0+000 - 2+400
	km 0+000 - 3+210		km 0+000 - 0+322
	km 0+000 - 0+652		km 0+000 - 0+830
			km 0+000 - 1+080

Mapa orientacyjna
Wały przeciwpowodziowe rzeki Iłownicy
GMINA CZECHOWICE DZIEDZICE

